1 Windows 10에서 Apache 2.4.x 설치하기

2

2

- 3 1. https://www.apachelounge.com/download/ 를 방문한다. 4 2. Apache 2.4.20 Win64버전의 파일 httpd-2.4.20-win64-VC14.zip을 다운받는다.
- 5 3. 압축을 푼다.
- 6 4. Apache24 폴더를 C:\Program Files\ 로 이동시킨다.
- 7 5. conf\httpd.conf 파일을 수정한다.
- 8 6. 37 line, ServerRoot를 변경한다. ServerRoot "C:/Program Files/Apache24"
- 9 7. 221 line, ServerName을 변경한다. ServerName localhost:80
- 10 8. 245 line, DocumentRoot를 변경한다. DocumentRoot "C:/Program Files/Apache24/htdocs"
- 11 9. 246 line, <Directory "C:/Program Files/Apache24/htdocs"> 변경
- 12 10. 저장
- 13 11. 운영체제 PATH 수정... 기본의 PATH의 뒤에 C:\Program Files\Apache24\bin;
- 14 12. PATH 수정후 set PATH, echo %PATH%
- 15 13. Console 에서 서비스 등록하기 httpd.exe -k install
- 16 만일 VCRUNTIME140.dll is missing from you...
- 17 https://www.microsoft.com/ko-kr/download/details.aspx?id=48145 에서
- 18 아키텍처에 맞는 파일을 다운받을 것(vc-redist.x64.exe)
- 19 이 파일을 설치 후 Console 관리자 창에서 다시 httpd.exe -k install 할 것
- 20 14. 서비스 시작하기 httpd.exe -k start

2122

- 23 DocumentRoot 재 설정
- 24 1. DocumentRoot "C:/Home"
- 25 2. <Directory "C:/Home"> 변경
- 26 3. 저장
- 27 4. 관리자권한으로 cmd 실행
- 28 5. net stop Apache 2.4
- 29 6. net start Apache2.4